

Justieren von Nullpunkt und Steigung bei 0-20 mA, 4-20 mA und Spannungsausgang

Gegenstand Pos			Material	Bemerkungen			
ıngen	B) C)	'			Ersatz für:		
Änderungen	D) E)					Name	Datum
Justieren ATM				Massstab	Gezeichnet	Füchslin	16.04.97
				3:1	Geprüft	D.Gründler	16.04.97
					Freigegeben		
© Copyright	© STS Sensor Technik Sirnach AG Rütihofstrasse 8 CH-8370 Sirnach	(0) 71 969 49 29 (0) 71 969 49 20 All Rights Reserved	10 60 0140 AI				